



PLAQUE SNACK ÉLECTRIQUE

Dimensions LxPxH (mm)	190x450x420
Surface de cuisson (mm)	400x400
Carrosserie	Acier inoxydable, fonte
Température	40 - 300°
Tension d'alimentation	230 V, 50 Hz
Puissance	2 Kw
Alimentation	Électrique
Poids	15 Kg



1. Plaque en fonte chauffante
2. Voyant de contrôle de l'allumage
3. Voyant de contrôle de la température
4. Bouton réglage de température
5. Interrupteur On/Off

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Ne jamais poser d'objet sur l'appareil
- Respecter une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur pour permettre une bonne aération de l'appareil.
- Ne déplacez jamais l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou lorsque la surface de cuisson est encore chaude.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- La **plaque légèrement inclinée** permet à la graisse de s'écouler dans le récupérateur. Il est donc nécessaire de régulièrement vider le récupérateur.

UTILISATION

LE MATÉRIEL EST À RENDRE PROPRE POUR ÉVITER UN FORFAIT NETTOYAGE DE 30 €

- Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur la touche "ON/OFF".
- Pour régler la puissance tourner le bouton de température. Lorsque l'appareil est à la température souhaitée le voyant orange s'allume.
- Une fois la cuisson terminée, n'éteignez pas directement l'appareil. Dans un premier temps baisser le thermostat et laisser la plaque refroidir.
- Une fois la température baissée appuyer sur le bouton "ON/OFF". Le voyant vert s'éteint.