



PLANCHA GRILL ÉLECTRIQUE

Dimensions (mm)	750 x 510 x 260
Dimensions de la plaque (mm)	690 x 410
Carrosserie	Inox
Tiroir à graisse	Oui
Température	50 - 300°
Réglage des températures	Thermostat
Commandes	Mécaniques
Puissance	3.5 kW
Alimentation	Monophasé 230 V.a.c. - 50 Hz
Poids	20kg
Dotation	Non
Résistances	2

INFORMATIONS PLANCHA

1. Bouton Marche/Arrêt
2. Bouton contrôle de température
3. Voyant de chaleur (orange)
4. Tiroir à graisse
5. Plateau de cuisson



TOUT SE LOUE RÉCEPTION

PLANCHA GRILL ÉLECTRIQUE

INFORMATIONS MATÉRIEL:

- Le matériel est à rendre propre
- Le matériel est vérifié au retour
- Le matériel est à remettre dans son caisson de protection après chaque utilisation

UTILISATION

- Placer le tiroir à graisse
- Mettre l'appareil en marche en appuyant sur le(s) bouton(s) marche/arrêt du panneau de commande. Le voyant du bouton marche/arrêt concerné s'allume.
- Régler la température à l'aide du thermostat, le voyant orange s'allume.
- Quand la plaque de cuisson est à température désirée, le voyant orange s'éteint.
- La température la plus élevée se situe au centre de la plaque, la plus basse se situe à l'avant.

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Cette **plancha électrique** n'est pas démontable.

- Ne pas oublier de remettre le tiroir à graisse après nettoyage.
- Ne jamais plonger l'appareil dans de l'eau ou dans un autre liquide.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide (imbibé d'eau mélangé avec un détergent doux). Ne surtout pas utiliser de détergent agressif.
- Nettoyer les orifices de ventilation avec un aspirateur.