



# CRÊPIÈRE ÉLECTRIQUE

Dimensions LxPxH (mm) 230x420x420

Surface de cuisson (mm) Diam 400

Carrosserie Acier inoxydable, fonte

Température 40 – 300°

Tension d'alimentation 230 V, 50 Hz

Puissance 2,4 Kw

Alimentation Électrique

Poids 22 Kg



1. Plaque en fonte chauffante
2. Voyant de contrôle de l'allumage
3. Bouton allumage et contrôle de température
4. Carrosserie acier

## PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Ne jamais poser d'objet sur l'appareil
- Respecter une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur pour permettre une bonne aération de l'appareil.
- Ne déplacer jamais l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou lorsque la surface de cuisson est encore chaude.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.

## UTILISATION

### LE MATÉRIEL EST À RENDRE PROPRE POUR ÉVITER UN FORFAIT NETTOYAGE DE 30 €

- Mettez l'appareil sous tension en tournant le bouton d'allumage et de contrôle de température.
- Pour régler la puissance tourner le bouton de température. Lorsque l'appareil est à la température souhaitée le voyant orange s'allume.
- Une fois la cuisson terminée, tournez le bouton dans le sens inverse, le voyant s'éteint.