



MACHINE À CAFÉ NESPRESSO SIMPLE

Dimensions (LxPxH) 21x44x35 cm


Pression 16-19 bars

Puissance 1,3 Kw

Poids 5 Kg

Réservoir d'eau 3 L

Capacité
bac récupérateur 30 capsules



- 1) Rétroéclairage clignotant blanc = la machine est en phase de chauffe
- 2) Rétroéclairage blanc = Opérationnel
- 3) Rétroéclairage rouge = Erreur, vérifier si le récipient d'eau ou le support tasse sont bien installés.
- 4) Interrupteur standby clignote rouge = la machine s'éteint

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- La machine à café doit toujours fonctionner avec de l'eau dans sa cuve.
- L'appareil doit être posé sur un support plat et stable.
- L'appareil ne doit jamais être immergé.
- L'appareil doit être branché à une prise terre.
- Bien utiliser les capsules de la marque pour ne pas risquer de bloquer la machine ou de l'endommager.

NETTOYAGE :

- Il est important de nettoyer l'appareil et ses accessoires après chaque utilisation.
- Pour nettoyer la saleté ou les taches qui se trouvent sur l'appareil, le mieux est d'utiliser un chiffon doux imbibé d'un produit de nettoyage non abrasif/corrosif. Rincer les parties démontées à l'eau claire.

UTILISATION :

- Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et potable (Si le voyant « remplir eau » s'affiche c'est qu'il n'y en a pas assez dans le réservoir).
- Contrôler la bonne mise en place des bacs d'égouttage et de capsule en même temps.
- Connecter la machine à café au secteur
- Régler l'interrupteur principal sur « marche ».
- Appuyer sur l'interrupteur de veille. Attendre (env. 50sec) que la machine ait chauffé et que le rétroéclairage des boutons soit blanc. (Lorsque la machine à café est éteinte à l'aide de l'interrupteur de veille, un rinçage automatique de la sortie café ou eau chaude est effectué).
- Pour la préparation du café choisir le programme que l'on souhaite. (La préparation peut être interrompue si l'on appuie à nouveau sur le même bouton café).
- Pour faire sortir uniquement de l'eau chaude appuyer sur le bouton (au-dessus du robinet à eau) pendant 1s pour faire sortir la quantité de remplissage d'eau chaude prédéfinie. (La préparation peut être interrompue si l'on appuie à nouveau sur le même bouton café)
- Une fois l'utilisation terminée pensez à éteindre la machine, la vider de son eau et de ses capsules usagées et la laisser refroidir avant de la reconditionner.