



WOK À INDUCTION

Dimensions LxPxH (mm)	340x240x125
Surface de cuisson (mm)	260
Carrosserie	Acier inoxydable
Température	60 – 240°
Panneau de contrôle	Tactile avec affichage digital
Tension d'alimentation	230 V, 50 Hz
Puissance	3,5 Kw
Alimentation	Électrique
Poids	11 Kg



1. Touches “Flèches” (pour régler la puissance de l’appareil)
2. Touche “ON/OFF”
3. Verre en céramique
4. Boîtier en acier inoxydable

PRÉCAUTION D’EMPLOI

- **ATTENTION ! Ne jamais mettre l’appareil en marche si un ustensile vide est posé dessus au risque d’endommager sérieusement ce dernier.**
- Ne jamais poser d’objet sur l’appareil.
- Ne tentez jamais de démonter vous-même le bâti de l’appareil.
- Tenir l’appareil à l’écart de la vapeur d’eau ou des vapeurs grasses pour éviter que le ventilateur de l’appareil n’aspire ces vapeurs. Cela fait courir un risque de court circuit pour l’appareil.
- Veillez à ce qu’un espace libre d’au moins 15cm demeure autour de l’appareil pour des raisons de ventilation.
- L’appareil doit être utilisé uniquement pour le but il a été conçu.

UTILISATION

LE MATÉRIEL EST À RENDRE PROPRE POUR ÉVITER UN FORFAIT NETTOYAGE DE 30 €

- Mettez l’appareil en marche en appuyant sur la touche “ON/OFF”. Le ventilateur se met à fonctionner et l’affichage indique le niveau de puissance “2000”.
- Pour régler la puissance, attendez que l’affichage indique la puissance “2000”, sélectionnez “heating” avec la touche “Temp/heating”. Vous pouvez ensuite régler la puissance à l’aide des flèches (3100W = max, 500W = min).
- Une fois la cuisson terminée, éteignez l’appareil en appuyant sur la touche “ON/OFF”. L’affichage s’éteint.