BARBECUE XENON PRO

Energie	Gaz propane
Consommation	536 gr/h
Dimensions (mm)	L 1120 x P 410 x H 900
Surface de cuisson (mm)	860 x 260
Nombre de plaques	2
Carosserie	Inox sur pieds en acier chromé
Accessoires	Détendeur et tuyaux
Température	
Réglage des températures	Régulateur de pression
Commandes	Allumage piezoélectrique
Bruleur	Unique haute température, protection du vent par caisson
Puissance	7.5 kW
Poids	45 Kg
Pieds	Repliables, sur roulettes

1.Plaques de cuisson
2. Bouton Allumage
3. Bouton allumage bruleurs
4. Tuyaux de gaz
5. Pieds amovibles sur roues

TOUT SE LOUE RÉCÉPTION

INFORMATIONS MATÉRIEL:

- Le matériel est à rendre propre
- Le matériel est vérifié au retour
- Ne jamais tenter de démonter vous-même l'appareil
- Le matériel est à garder en intérieur après utilisation
- Utiliser uniquement du gaz propane

UTILISATION

- Utiliser l'appareil uniquement en extérieur.
- Pour allumer le barbecue, tourner le bouton sur la position « normal ». Maintenir le bouton enfoncé et appuyer plusieurs fois sur le bouton d'allumage jusqu'à ce que le bruleur produise des flammes. Maintenir la pression sur le bouton pendant encore une dizaine de seconde.
- Le bruleur doit rester allumer.
- Pour éteindre il suffit de tourner le bouton vers sa position d'origine.
- Quand le barbecue n'est pas utilisé, bien fermer le robinet du gaz.

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Ne jamais plonger l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.

- Apres utilisation, laisser le barbecue à sa puissance maximale pendant environ 10 min, pour évaporer ou bruler les graisses et autres résidus.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide imbibé d'eau mélangée avec un détergent doux.
- Les grilles et la plaque à griller doivent être nettoyer régulièrement après chaque utilisation. Utiliser un produit nettoyant spécial barbecue.
- Vous pouvez enlever les brûleurs afin de nettoyer plus aisément le bac.
- Nettoyer les orifices de ventilation avec un aspirateur