CRÊPIÈRE ÉLECTRIQUE

Dimensions LxPxH (mm)	230x420x420
Surface de cuisson (mm)	Diam 400
Carrosserie	Acier inoxydable, fonte
Température	40 – 300°
Tension d'alimentation	230 V, 50 Hz
Puissance	2,4 Kw
Alimentation	Électrique
Poids	22 Kg

1. Plaque en fonte chauffante
2. Voyant de contrôle de l'allumage
3. Bouton allumage et contrôle de température
4. Carrosserie acier

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Ne jamais poser d'objet sur l'appareil
- Respectez une distance de 10cm minimum avec la cloison ou le mur pour permettre une bonne aération de l'appareil.
- Ne déplacez jamais l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou lorsque la surface de cuisson est encore chaude.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.

UTILISATION

LE MATÉRIEL EST À RENDRE PROPRE POUR ÉVITER UN FORFAIT NETTOYAGE DE 30 €

- Mettez l´appareil sous tension en tournant le bouton d'allumage et de contrôle de température.
- Pour régler la puissance, tourner le bouton de température. Lorsque l'appareil est à la température souhaitée le voyant orange s'allume.
- Une fois la cuisson terminée, tournez le bouton dans le sens inverse, le voyant s'eteint.