



MACHINE À HOT-DOG

Dimensions LxPxH (mm) 310x325x460

Nb de plots pour pain 4

Capacité 40 saucisses


Carrosserie Acier inoxydable, aluminium

Tension d'alimentation 230 V, 50 Hz

Puissance 0.8 Kw

Alimentation Électrique

Poids 13 Kg



1. Manchon en verre
2. Pique à pain
3. Bouton de réglage de température

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Ne jamais poser d'objet sur l'appareil
- Respecter une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur pour permettre une bonne aération de l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou lorsque la surface de cuisson est encore chaude.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Faire particulièrement attention au Manchon (1)

UTILISATION

LE MATÉRIEL EST À RENDRE PROPRE POUR ÉVITER UN FORFAIT NETTOYAGE DE 30 €

- Mettez l'appareil sous tension en tournant le bouton de réglage de température.
- Mettez le pain sur le pic.
- Mettez les saucisses dans le manchon.
- Lorsque l'appareil est à la température souhaitée le voyant orange s'allume.
- Le niveau maximum de température est de 175°
- Une fois la cuisson terminée, tourner le bouton de réglage de température sur le point OFF.