



BOUILLOIRE INOX

Dimensions LxPxH (mm)	variables
Puissance	2,4 Kw
Volume	1,7 L
Vol. Minimum	0,5 L
Interrupteur	Oui
Poids	1,15 Kg
Structure	Inox



1. Couvercle
2. Bouton ouverture couvercle
3. Poignée plastique
4. Récipient d'eau
5. Interrupteur ON/OFF
6. Voyant allumage

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- **ATTENTION : La bouilloire devient très chaude lors de son fonctionnement et de la vapeur s'échappe par le bec verseur. Ne soulevez ou n'ouvrez jamais le couvercle pendant le cycle d'ébullition et manipulez la bouilloire uniquement par la poignée.**
- Utilisez la bouilloire uniquement avec la base fournie. N'utilisez pas la base pour d'autres usages
- Retirez toujours la bouilloire de la base lorsque vous la remplissez d'eau.
- Le niveau d'eau doit toujours se situer entre les repères MIN (0,5L) et MAX (1,7L).
- Ne faites jamais fonctionner la bouilloire sans eau. N'utilisez que de l'eau froide et aucun autre liquide.
- Lors de l'utilisation ne touchez pas les surfaces chaudes.

UTILISATION

- Posez la base de votre bouilloire sur une surface stable.
- Retirez la bouilloire de sa base et remplissez la bouilloire d'eau. L'ouverture de la bouilloire se fait grâce au bouton (2) sur la poignée. Veillez à bien refermer le couvercle avant de poursuivre.
- Branchez la bouilloire sur une prise terre, puis Relevez l'interrupteur marche/arrêt pour mettre la bouilloire en marche. Le témoin lumineux de l'interrupteur s'allume et l'eau commence à chauffer. Dès que l'eau est en ébullition, la bouilloire s'éteint automatiquement. Si vous souhaitez terminer l'ébullition avant l'arrêt automatique, abaissez l'interrupteur marche/arrêt.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

LE MATÉRIEL EST À RENDRE PROPRE POUR ÉVITER UN FORFAIT NETTOYAGE DE 30 €

- Avant tout nettoyage, débranchez toujours le cordon d'alimentation et laissez refroidir la bouilloire.
- Ne plongez jamais la bouilloire, la base ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Nettoyez l'extérieur de la bouilloire avec une éponge légèrement humide.
- La base La base doit toujours être nettoyée à sec