


Le parasol ne doit pas être couché
Merci de prévoir un véhicule adapté

- ❗ A utiliser à l'extérieur ou dans des espaces largement ventilés
- ❗ N'obstruez pas les orifices d'aération du logement cylindrique.
- ❗ Ne déplacez pas cet appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- ❗ Ne déplacez pas cet appareil après l'avoir éteint, lorsque la température n'a pas encore suffisamment baissé.
- ❗ Lorsque le vent est violent, il convient de prendre des mesures pour que l'appareil ne soit pas renversé.

Mode d'emploi

1. Monter le mat du parasol en desserrant l'écrou (17B)
 2. Pour bloquer le mat en position haute, il faut le monter au maximum. Maintenez le mat et positionnez le dans les crans puis serrer l'écrou (17B)
 3. Mettre en place la coiffe de réflexion
- (1)





Tout Se loue Réception

Parasols chauffant gaz

Allumage Veilleuse

Contrôlez tous les raccordements avant chaque utilisation.

- Ouvrez l'arrivée de gaz.
- Appuyer et tourner la manette de réglage sur la position VEILLEUSE (PILOT).
- Restez appuyer sur la position PILOT pendant 2 minutes afin de faire monter le gaz jusqu'à la veilleuse.
- Tenez le bouton appuyé et appuyer sur le bouton IGNITION plusieurs fois jusqu'à ce que la veilleuse s'enflamme. Tenez la manette de réglage sur la position VEILLEUSE pendant environs 10 secondes, jusqu'à ce que la veilleuse reste lorsque vous relâchez le bouton.
- Si la veilleuse se n'enflamme pas, tournez le bouton au OFF et répéter la démarche ci-dessus.



Allumage du brûleur

La veilleuse doit bruler et le bouton doit indiquer PILOT

- Poussez le bouton de réglage de 3 mm et tournez ca dans le sens contraire des aiguilles d'un montre jusqu'à la position HIGH
- Si le chauffe terrasse est allume, tournez le bouton entre HIGH et LOW comme vous voulez